


DR-6650・6670・6680 ホームジャンピング 折りたたみ式

(ネット交換、共通ベラ)



- 1) 安全ピンを取り外し、
ボルト、ナットを取り外します。
- 2) ボルト、ナットを取り外すことで本体が2)部分で4箇所に分解できます。
本体が分割できたら、ネットのベルトを取り外します。
- 3) ネットを裏返し、ネットに縫い付けてある白いタグを3)の位置に合わせ本体にベルトを通していきます。
必ず上記、位置にベルトが来るようにしてベルトを通します。
ベルトを通し終わったら、2) ボルトナットを固定してください

※ 写真はDR-6650のネットですが、
3) ネットの白いタグを2)の位置にあわせるのはDR-6670でも同じです。