


エアロライフ ホームジャンピングD DR-6680

取扱説明書(保証書付)



このたびは《エアロライフ ホームジャンピングD》をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。正しくお使いいただくために、ご使用の前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。


エアロライフ「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。ぜひ一度ご覧ください。

<http://www.modernroyal.com/>

エアロライフ

検索



Click



Contents

安全上のご注意

- 安全に運動を行うために…2
- ご使用に関して ………………3
- 使用場所について ………………3
- 故障を防ぐために………………3
- お手入れと保管 ………………3
- 梱包内容 ………………4
- 組立方法・収納方法・ネットの閉じ方 ………………4.5

効果的な運動プログラム

- エクササイズの前に ……6.7
- トレーニングプログラム ……6.7

商品仕様・保証規定・保証書

- 商品仕様 ………………8
- 保証規定 ………………8
- 保証書 ………………8

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- お読みになった後は、お使いになる人がいつでも取り出せるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項はご自身や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示に区分して説明しています。

 警告	「使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の内容」です。
 注意	「使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害 [*] の発生が想定される危害・損害の内容」です。 ※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。

お守りいただく内容を、次の記号で説明しています。

	禁止の行為であることの内容です。
	行為を強制、または指示する内容です。

安全に運動を行うために

警告

	<p>医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心臓に障害のある人 ・熱の高い人 ・血行障害や血圧に異常のある人 ・生理中の人 ・妊娠中、出産直後の人 ・貧血ぎみの人 ・現在腰痛の人や、過去に腰や背中、首を痛めたことのある人 ・変形性関節炎、リウマチ、痛風の人 ・骨そしょう症など骨に異常のある人 ・医師から運動を禁じられている人 ・脊椎の骨折、捻挫、肉離れなどの急性疾患の人 ・首、背骨、腰に異常のある人や曲がっている人 ・上記以外に身体に異常・不安を感じている人 <p>※事故や体調不良をおこすことがあります。</p> <p>※使用中、身体に異常を感じた時には、直ちに使用を中止してください。そのまま続けると症状が悪くなることがあります。</p>
---	---

	<p>本商品を他の用途に使用しない。</p> <p>使用前には取扱説明書に記載してある使用方法を必ず読み、適正な使用方法で行う。</p> <p>身体のバランス維持が困難な高齢者は使用しない。</p> <p>体重が100kg以上の人には使用しない。</p> <p>本商品は一般家庭用なので、業務用として使用しない。</p> <p>使用中は子供を近づけない。</p>
---	---

注意

	<p>同時に二人以上で使用しない。</p> <p>子供が使用するときは、大人が立ち会う。</p> <p>食後および飲酒後は使用しない。</p>
---	---

ご使用について

⚠ 注意

	使用前には、必ず各脚、安全ピンなどしっかりと固定されているか確認する。
	部品等に異常がみられた場合は、ただちに使用を中止する。商品の継続使用により部品が変形することがあります。
	運動量は徐々に増やし、無理をしない。

使用場所について

⚠ 警告

	周囲に物を置かず、十分な広さのある場所で行う。
	屋外、浴室、ベランダ、高温多湿、直射日光のあたる場所で使用しない。
	本体に水のかかりやすい場所で使用しない。

故障を防ぐために

⚠ 警告


 分解禁止	本体を勝手に改造・修理しない。
	本体に重い物を置いたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしない。

お手入れと保管

⚠ 注意

	高温多湿、直射日光のあたる場所に置かない。
	転倒しそうな場所、子供が触れる場所に放置・保管しない。

	本体の汚れは水を浸し、硬く絞った柔らかい布で拭く。シンナー、ベンジン、アルコール、酸性洗剤、漂白剤などは使用しない。
--	--



記号	部品名称	数量
A	本体フレーム	1
B	ネット(ジャンピングネット)	1
C	ゴムベルト	32
D	安全ピン	2
E	脚	6
F	エンドキャップ	6
G	ゴムキャップ	6
H	フレームカバー(大)	2
I	フレームカバー(小)	2

付属品

- 取扱説明書
(保証書付)
※本書
※本体と一緒に保管してください。



■商品検査時に組立跡についてのご案内

お届けしました商品の組立部にスリ傷がついているものもありますが、これは商品検査時についたものです。誠におそれ入りますがご了承くださいますようお願い申し上げます。

■ご使用の注意

- 脚には滑り止め防止のシリコンゴムを装着しておりますが、滑りやすい場所でご使用する場合やシリコンゴムの跡が気になるような場合は、滑りにくい素材のマットをご用意ください。


組立方法・収納方法・ネットの閉じ方

■組立方法


- 1) フレームガイドが床側になるように本体を置きます。




- 2) 本体フレームに座布団などを敷き、膝をのせます。




- 3) 手のひらは本体フレーム内で広げて置きます。



- 4) ゆっくり体重を掛け押し広げます。




- 5) 最後にゴムベルトがネットを引張り勢いよく円形に広がり、安全ピンが固定されます。



△ 注意：


最後にフレームが勢いよく広がるため、床と本体フレームの間で指を挟まないように注意してください。

6)本体の連結部にH.Iフレームカバーを取り付けます。D.安全ピンの付いている連結部にはH.フレームカバー(大)、それ以外の連結部にはI.フレームカバー(小)を取り付けてください。



- ①D.安全ピンの付いている連結部。
- ②H.フレームカバー(大)を取付けます。

7)F.エンドキャップ(6個)を外し、E.脚を垂直に本体ネジ部に差し込みます。ゆっくりとネジを切らないように回していきます。



△注意:

E.脚が上手く取り付けられない場合は、G.ゴムキャップを取り外してください。取り外したG.ゴムキャップ側にもタップが切られております。脚の上下を逆にしてもう一度取り付けてください。


■収納方法

- 1)脚を外して本体を壁に立てかける際は壁にキズや汚れが付かないようにエンドキャップを取り付けてください。
- 2)本体フレームを折りたたむ際は脚、安全ピンを外してからフレームを折りたたみ、エンドキャップを取り付けてください。

■ネットの閉じ方

1)安全ピンを取り外します。


- ①安全ピンからワイヤーリングを外します。
- ②安全ピンには凹凸があります。本体のフレームの凹凸と合わせて引き抜きます。




ワイヤーリングを安全ピンから外します。

安全ピンを引き抜きます。


2)フレームガイド側のネットに座布団などを敷き膝をのせます。



3)片手でしっかり本体フレームを握り、片手は肘を伸ばした状態でネット中央に置きフレームを手前に引き寄せます。



4)ゴムベルトがネットを引張り、勢いよく本体フレームが半円に戻ります。




△注意:

最後にフレームが勢いよく戻るため、本体フレームに顔などが当たらないように注意してください。

5)取り外した安全ピンは必ず折りたたんだ後、本体フレームに取り付けてください。

- ①本体フレームの外側から本体フレームと安全ピンの凹凸を合わせて奥まで差し込みます。
- ②ワイヤーリングを折りたたんだフレームの間から通し、安全ピンに取り付けます。



ワイヤーリングを安全ピンに取り付けます。

エクササイズの前に

■初心者は無理のないトレーニングを

- 初心者や高齢の方は徐々に運動量を増やして、決して無理をしないでください。
- 翌日疲労が強く残る強度は避けてください。
- 身体のバランス維持が困難な高齢の方は使用を避けてください。

■呼吸方法

- 普通の呼吸で息を止めたり力むことが無く、話が出来る程度の強度で、楽しく行ってください。

◆トレーニングプログラム

全身運動

ローバウンド

- 足を肩幅に開きジャンピングネットの上に立ち、つま先立ちを繰り返します。そのとき、つま先はネットに着けたままで、かかとの部分だけを弾ませて飛び上がらないようにします。


(2~5分)



ハイバウンド

- 足を肩幅に開きジャンピングネットの上に立ち、つま先でネットを蹴るようにジャンプ(10~30cm程度)し、腕は肘を曲げてジャンプに合わせて下から上に振り上げ、繰り返します。


(2~5分)



ジョギング

- ジャンピングネットの上でゆっくり歩き、徐々に膝を高く上げ、腕のスイングを力強く肘を前後に大きく振るようにしていきます。

(2~5分)



背中の筋肉の運動

アームバック

- 両足を揃えてジャンピングネットの上に立ち、軽くジャンプします。手のひらが上を向くように、腕を背中の後ろにもっていき、飛び上がると同時に腕を下げ、着地と同時に腕を上げ、繰り返します。


(10~30回)



ツイスト

- 両足を揃えてジャンピングネットの上に立ち、軽くジャンプします。着地と同時に両膝は正面に向いたまま腰、上体、腕は右にねじります。左右交互に繰り返します。

(10~30回)



ランプバウンド




- ジャンピングネットの上に腰を落とし、本体フレームをつかみます。このままの状態でジャンプしたり、膝を左右にひねりツイストします。

(10~30回)



■ご使用の注意


- 必ずネット中央でジャンプしてください。
- ゴムベルト付近に着地、また乗る、踏む事をしないでください。商品の破損、及びケガをする恐れがあります。
- 自分でバランスがとれる範囲の高さでジャンプしてください。本商品は、競技用トランポリンではありません。高く飛びすぎるとバランスを崩し、商品の破損、及びケガをする恐れがあります。
- 必ずゴムキャップをチェックしてください。破損していると床をキズ付ける恐れがあります。
- 使用を続けていると固定部が緩んできます。必ず各脚、安全ピンなどしっかりと固定されているか確認してください。

脚の筋肉の運動	肩の筋肉の運動
<p>ハイ&ローキック ●両足を揃えてジャンピングネットの上に立ち、両手を腰につけます。 軽くジャンプしながら、片足を高く蹴り上げ、続けて低く(高い蹴りの半分の高さ)蹴り上げます。 左右の足を交互に繰り返します。</p> <p>(2~5分)</p> 	<p>レッグカール ●両足を揃えてジャンピングネットの上に立ち、軽くジャンプしながら片足を後ろに跳ね上げ、着地と同時に反対の足を後ろに跳ね上げます。左右の足を交互に繰り返します。</p> <p>(10~30回)</p> 
<p>ソフトウェイトを使った運動</p> <p>腕、肩の筋肉のトレーニング バタフライ ●ソフトウェイトを握り、両足を揃えてジャンピングネットの上に立ち、肩と肘が水平になるように腕を開きジャンプします。次のジャンプで腕を体の前で閉じます。この運動を繰り返します。</p> <p>(10~30回)</p> 	<p>腕、肩の筋肉のトレーニング アップライトプレス ●ソフトウェイトを握り、両足を揃えてジャンピングネットの上に立ち、肩と肘が水平になるように腕を開きジャンプします。ジャンプしながら左右交互に腕を真上に持ち上げます。</p> <p>(10~30回)</p> 
<p>リスト・アンクルウェイトを使った運動</p> <p>全身運動 ●リスト・アンクルウェイトを手首、足首につけてジャンピングネットの上に立ち、音楽に合わせてジャンプします。</p> <p>(2~5分)</p> 	

商品仕様・保証規定・保証書

商品仕様

【寸法図】 単位:cm



- 品名／エアロライフ ホームジャンピングD
- 品番／DR-6680
- 材質／[本体]スチール [本体カバー]合成ゴム
[脚]スチール [ネット]ポリプロピレン・ラバー
[ゴムキャップ]シリコン [フレームカバー]ニトリルゴム
[エンドキャップ]ポリエチレン
- 適応体重／(約)100kg
- 本体重量／(約)4.1kg
- 本体寸法／(約)φ92×高さ22cm
- ネット寸法／(約)φ75cm
- 保証期間／1年間
- 製造国／中国

☆製品の仕様、外観などは改良のため予告なしに変更することがあります。

保証規定

- 1.取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、無料で修理させていただきます。
- 2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
(イ)本書の提示がない場合。
(ロ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ハ)お買い上げ後の輸送、落下等による故障及び損傷。
(二)火災、地震、風水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
(ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
(ヘ)一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障及び損傷。
- 3.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 4.本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- 5.通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。
- 6.消耗品・付属品は保証対象外です。
- 7.個人情報のお取り扱いについて
お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

保証書

この保証書は、保証期間中に、お客様の正常なご使用状態(取扱説明書参照)で、万一故障した場合には、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品名	エアロライフ ホームジャンピングD	
品番	DR-6680	
保証期間	お買い上げ日より1年間(本体)	
お買い上げ日	年月日	
お客様	お名前	フリガナ ----- 様
	ご住所	〒
	電話	()
販売店	店名・住所	印
	電話	()
修理内容		

この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

カラダを変えていく。

お問い合わせ・発売元

モダンロイヤル株式会社

〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町1-5-6 イマスオフィス馬喰町8F
TEL.(03)5843-6281 FAX.(03)5843-6285 <https://www.modernroyal.com>

ご不明な点がございましたら、下記までご連絡ください。



0120-88-4450

AEROLIFE

受付時間10:00~16:00(土、日、祝休み)
*12:00~13:00はつながりません。